

# システム一覧 (初期導入時必要)

## 【ゲートウェイ】

## 【ゲートウェイ接続コード】



PJ-051 飛行機プラグ  
(1/4"プラグ  
M642/4-1/PJ-055)

PJ-055&PJ-068(G/A)プラグ

+



U9920-GPB(JP) Gateway (オレンジ)

U-174/U ヘリプラグ (ハイインピーダンス / ローインピーダンス)

※機体の仕様に合わせて選択して下さい。

## 【ベルトステーション】

## 【ヘッドセット】



U9910-BSW (JP) Belt Station (ブラック)



U9912-BSW (JP) Belt Station (オレンジ)



U9913-BSW (JP) Belt Station (イエロー)



H9910 ヘッドセット



H9930 ヘッドセット



H9935 ヘッドセット



H9940 ヘッドセット

※作業員1人に対して1台必要です。

※ベルトステーション1台に対して1個必要です。

## 【チャージ関係】



充電器 (100V) (41034G-02)



コードキット (100V) (41090G-14)