

システム一覧 (初期導入時必要)

【ゲートウェイ】

【ゲートウェイ接続コード】



U9920-GPB(JP) Gateway (オレンジ)

+



PJ-051 飛行機プラグ
(1/4"プラグ
M642/4-1/PJ-055)



PJ-055&PJ-068(G/A)プラグ



U-174/U ヘリプラグ (ハイインピーダンス及び ローインピーダン)



※機体の仕様に合わせて選択して下さい。

【ベルトステーション】



U9910-BSW (JP) Belt Station (ブラック)
※ハンズフリー可



U9912-BSW (JP) Belt Station (オレンジ)
※ハンズフリー不可



U9913-BSW (JP) Belt Station (イエロー)
※受信専用

※クルー1人に対して1台必要です。
※3種類の中から使用環境に応じてお選びください。

【ヘッドセット】



H9910



H9930



H9935



H9940



H9941



H9980



H9990



H9975



H9985

※ベルトステーション1台に対して1台必要です。

【チャージ関係】



充電器 (100V) (41034G-02)



コードキット (100V) (41090G-14)